STAYER

ワンセグ TV/FM/AM ラジオ 取扱説明書



ワンセグ TV/FM/AM ラジオをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、重要な注意事項と製品の取扱い方を示しています。
本製品をご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。
またお読みになった後は大切に保管してください。

●はじめに

本機を利用するには、聞きたいバンド（ワンセグTV/FM/AM）で受信できる局の周波数に本機を初期設定（スキャン）することが必要となります。
出荷時の状態ではワンセグ TV、FM、AM も設定されていないので、番組を観る事や聴く事ができません。
下記の「ワンセグTVを観るには」、「FM/AMラジオを聴くには」の手順に従い、ワンセグTV/FM/AMのスキャンを実行することで、現在の場所で受信できる局を選択することが可能となります。

視　聴

●ワンセグTVを観るには

1. ロッドアンテナを伸ばします。
2. 電源ボタンをONにします。
3. TV/FM/AMバンド選択ボタンを押して、ワンセグTVに合わせます。
   ボタンを押すと、ワンセグ TV、FM、AM に切り替わります。
4. スキャンボタンを押してスキャンを実行します。
   ※スキャンの完了には、約 1 分程時間が掛かります。
   ※スキャンを実行する際は、電波の受信感度が良い窓辺などで実行してください。
   ※スキャンを途中で中止するには、音量ボタン（ー）を押します。
   ※旅行などで都道府県を越えるような移動をした場合、スキャンを行うことで
   旅行先で受信できる電波を選択することが可能となります。
   元の地域に戻った時には再度スキャンを行ってください。
5. 選局（＋）、選局（ー）で見たい放送局を選択します。
6. ボリュームボタン（＋）（ー）で、音量調節ができます。

●FMラジオを聴くには

1. ロッドアンテナを伸ばします。
2. 電源ボタンをONにします。
3. TV/FM/AMバンド選択ボタンを押して、FMに合わせます。
   ボタンを押すと、ワンセグ TV、FM、AM に切り替わります。
4. スキャンボタンを押してスキャンを実行します。
   ※スキャンの完了には、約 1 分程時間が掛かります。
   ※スキャンを実行する際は、電波の受信感度が良い窓辺などで実行してください。
   ※スキャンを途中で中止するには、音量ボタン（ー）を押します。
   ※旅行などで都道府県を越えるような移動をした場合、スキャンを行うことで
   旅行先で受信できる電波を選択することが可能となります。
   元の地域に戻った時には再度スキャンを行ってください。
5. 選局（＋）、選局（ー）で聴きたい放送局を選択します。
   ※FMラジオでの 1MHz 単位で特定の周波数の設定はできません。
6. ボリュームボタン（＋）（ー）で、音量調節ができます。

●AMラジオを聴くには

1. ロッドアンテナを伸ばします。
2. 電源ボタンをONにします。
3. TV/FM/AMバンド選択ボタンを押して、AMに合わせます。
   ボタンを押すと、ワンセグ TV、FM、AM に切り替わります。
4. スキャンボタンを押してスキャンを実行します。
   ※スキャンの完了には、約 1 分程時間が掛かります。
   ※スキャンを実行する際は、電波の受信感度が良い窓辺などで実行してください。
   ※スキャンを途中で中止するには、音量ボタン（ー）を押します。
   ※旅行などで都道府県を越えるような移動をした場合、スキャンを行うことで
   旅行先で受信できる電波を選択することが可能となります。
   元の地域に戻った時には再度スキャンを行ってください。
5. 選局（＋）、選局（ー）で聴きたい放送局を選択します。
   ※AMラジオでの 1kHz 単位で特定の周波数の設定はできません。
6. ボリュームボタン（＋）（ー）で、音量調節ができます。

充　電

●ソーラー充電を行うには

本機の電源をOFFの状態で、ソーラーパネルを太陽光にかざすことで充電を開始します。
＜ソーラー充電時のご注意＞
・効率よく充電するために、できるだけソーラーパネルを太陽光に対して
垂直になるように置いて下さい。
・ソーラーパネルの一部でも陰がかかると充電効率が悪くなりますので、
陰がかからないようにしてください。
・フル充電にならなくてもラジオ・テレビの使用ができますが、使用可能時間は短くなります。
・ソーラー充電とUSB充電を同時に行うと、USB充電が優先されます。
・電源ON状態ではソーラー充電ができませんので、電源OFF状態で充電を行ってください。
・太陽光で約15時間でフル充電になります。（参考値）
・UVカットガラスまたはUVカットフィルムを貼ったガラス越しだと、充電ができません。
・防水ではないため水にぬらさないでください。水にぬれた場合はすぐに拭いてください。
故障の原因になります。

●電源（100V）で充電を行うには

1.AC100Vの家庭用コンセントに、付属のACアダプターを差し込みます。
2. 本体に付属のUSB/MicroUSBケーブルのMicroUSB端子、
ACアダプターにUSB 端子を差し込みます。
充電ランプが点滅し充電が行われます。
充電ランプが点灯に変わり充電が終了したことが分かります。
※約3時間でフル充電ができます。
※継続してACアダプタを接続すると、内蔵の充電池を使わずに本機を利用できます。

その他機能

●ステレオイヤホンで視聴

付属のステレオイヤホンを、イヤホンジャックに差し込み利用します。
イヤホンを利用すると、スピーカーからの音声出力がOFFの状態になります。

●画面表示ON/OFF機能

ワンセグTVなどで、映像表示を消して音声だけを聞くときに利用します。
また画面表示を消すことで、電力の消費が抑えられ連続利用可能時間が長くなります。

●ボタンロック機能で状態を保持する

現在聴いている局や音量などの状態を維持する時やボタンやスイッチなどに触れ、
設定が変わってしまう事を防ぎます。
「画面ON/OFFボタン」を3秒長押しすることで設定、再度同じ操作で解除できます。
※電源をOFFすると、ボタンロックは自動的に解除されます。

●各部の名称



①電源 ON/OFF
電源のON/OFF

②音量ボタン
＋：音量を上げる
ー：音量を下げる、スキャンの中止

③画面 ON/OFF、ボタンロック
・画面表示のON/OFF
・3秒長押しでボタンロック/ロック解除

④充電ランプ
点滅：充電中
点灯：フル充電完了

⑤ステレオイヤホンジャック（φ3.5mm）
イヤホン、ヘッドホンプラグ差し込み口

⑥ロッドアンテナ
ワンセグTV、FMラジオ視聴時に使用

⑦TV画面 / 状態表示
ワンセグTV映像、操作状態を表示

⑧バンド選択ボタン
ワンセグTV/FM/AMの選択

⑨スキャン
受信可能な電波のスキャン

⑩チャンネル選局（ー）
マイナス方向へチャンネルを選局

⑪チャンネル選局（＋）
プラス方向へチャンネルを選局

⑫スピーカー

⑬MicroUSB 接続端子（B端子）
充電時に使用

⑭ソーラーパネル
ソーラー充電時に使用
※ソーラー充電は電源をOFFした時、
自動的にソーラーパネルでの充電となります。

●画面表示



①スキャン表示
スキャン中の状態を表示

②充電池残量表示
電池の残量（目安）を表示

③周波数表示
FM/AMの周波数を表示
※ワンセグTVでは周波数は
表示されません。

④ACアダプター接続表示
ACアダプター接続時に表示
※充電の状態は充電ランプで確認してください。

⑤ボリューム表示
音量のレベルを表示
※音量は00～15の16段階で
調整可能。

⑥チャンネル表示
受信中のチャンネルを表示

●製品仕様

受信周波数	ワンセグTV FM AM	470MHz～770MHz（13cH ～ 62cH） 76.0MHz～90.0MHz 504kHz～1710MHz			
画面サイズ		1.8インチ液晶パネル（画素 128×160 RGB） 注）画面解像度が低いためテロップが読みづらいことがあります。			
スピーカー		1W、8Ω（モノラル）			
出力端子		イヤホン用 Φ3.5mm ステレオミニプラグ端子 実質最大出力：10mW+10mW			
入力端子		MicroUSB端子（B端子）			
ステレオ / モノラル		ワンセグTV ：ステレオ FM ：ステレオ AM ：モノラル			
充電端子		MicroUSB ポート			
電源仕様	ソーラー	3.7V 800mAh 内蔵充電バッテリー（リチウムポリマー）			
	バッテリー	ソーラーパネル出力：5.5V 60mAh			
充電時間 （残量3段階表示）	バッテリー	約3時間（付属のACアダプター）※USBからの充電でも同じ			
	ソーラー	ソーラーパネル：約15時間（8時間で50%目安） ※参考数値 ※太陽光にかざして充電した場合			
消費電力		約0.7W（ワンセグテレビ・スピーカー使用時）			
消費電力	使用状況	画面表示	AM	FM	TV
	スピーカー （音量：10）	ON	440mW	340mW	340mW
		OFF	410mW	310mW	310mW
	イヤホン	ON	230mW	240mW	240mW
		OFF	200mW	210mW	210mW
連続再生時間 （参考値） ※使用状況や環境によって異なります	使用状況	画面表示	AM	FM	TV
	スピーカー （音量：10）	ON	約６時間	約８時間	約８時間
		OFF	約７時間	約９時間	約９時間
	イヤホン	ON	約12時間	約11.5時間	約11.5時間
		OFF	約13.5時間	約13時間	約13時間
動作保証温度		5～40℃（結露などは避けてください）			
本体サイズ		約60×93×16mm、アンテナ長：約225mm			
本体重量		約89g（充電池内蔵・付属品含まず）			
付属品		ACアダプター（IN：AC100V、200mA OUT：DC5V、1A） USB/MicroUSBケーブル カナル型ステレオイヤホン（Φ3.5mm、長さ：120cm） 取扱説明書（保証書付）			

必ずお読みください ⚠使用上の注意

ステレオイヤホンについて

・イヤホンは、音量を上げすぎると音が外にもれます。
　音量を上げすぎて周りの人の迷惑にならないように気をつけましょう。
・耳をあまり刺激しないように、適度の音量でお楽しみください。

取扱いについて

・小さなお子様の手の届かないところにてご使用・保管をしてください。
・本製品は海外では使用しないでください。日本国内の使用に限り保証いたします。
・本機の内部に液体や異物を入れないでください。
・汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。シンナーやベンジンは
　表面をいためますので使わないでください。
・水がかからないようご注意ください。本機は防水仕様ではありません。
・落としたり、強いショックを与えないでください。故障の原因になります。
・カバンやポケットに入れて持ち運ぶ際、液晶画面や外装が破損する場合があります。
・以下のような環境で使用したり保管したりしないでください。
　火災・感電・故障の原因となります。

（・温度が高いところ（40℃以上）や低いところ（0℃以下）
・直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。　・風呂場など湿気の多いところ。
・窓を閉めきった自動車内。（特に夏季）　・ほこりの多いところ。）

・ご使用前に本取扱説明書を必ずご一読ください。

●うまく電波が受信できないとき

アンテナを調整する

受信したい放送に合わせてロッドアンテナの方向を変えることで、
音がクリアになる場合があります。

・ワンセグ TV 放送と FM 放送の場合
　受信状態が最も良くなる方向へロッドアンテナ向け調整します。
・AM 放送の場合
　AM のアンテナは本体に内蔵されています。
　受信状態が最も良くなるように本体の向きを調整してください。

設置場所を変える

本体の設置場所を変えることで、受信状態を改善できることもあります。

・室内での使用時
　鉄筋造りのビルなどでは電波が受信しにくくなります。
　できるだけ窓のそばでお使いください。
・電車内での使用時
　電車の内部では電波が弱くなり、安定して受信できないことがあります。
　できるだけドアや窓のそばなどでお使いください。
・家電製品や携帯電話の付近
　近くに家電製品や携帯電話があると受信感度が悪くなる場合があります。
　電波干渉を防ぐために、なるべく離してお使いください。
・電波の届かない場所
　トンネル、地下、ビルの谷間、山陰などでは電波が届かないため
　受信できないことがあります。
　電波を受信しやすいところでお使いください。

旅行先など、いつもと違う場所で使うには

いつもと違う地域でお使いの場合は、周波数などが異なりますので、
スキャン機能を使い、利用できる周波数に再調整をおこないます。

ステイヤープレゼントキャンペ～ン!!

ご応募はこちらから!

以下のQRコード、
またはURLの直接入力にて
ご応募いただけます。

＼ ユーザー登録をして ／
素敵なプレゼントゃお得な情報をゲットしよう!

お得な情報は
1～2ヶ月に
1回

【応募方法】
PC・スマートフォン・携帯電話からご応募いただけます。必要な情報を入力し、
キャンペーンへエントリーして頂くことでこの企画に参加して頂けます。
※接続料および通信料はお客様のご負担となります。ご了承ください。
※一部の機種・環境ではご応募できない場合があります。
※当キャンペーンに応募された方には、ステイヤーの新製品情報や
　お得な情報などに関するメルマガが１～２ヶ月に１回配信されます。
　メルマガの受信がキャンペーン応募条件となりますので、あらかじめ
　ご了承のうえご応募ください。
※当キャンペーンは予告無く終了、または変更する場合がございます。

【賞品の発送について】
当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
賞品は発送先登録完了後、約１ヶ月前後の発送予定です。

【注意事項・留意点】
●お預かりした個人情報につきましては、商品の抽選・発送・メルマガ
　の配信のほか、本件に関する諸連絡、商品開発やサービス向上のため、
　個人を特定しない統計情報の形で使用いたします。
●お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・
　提供することはありません。（法令などにより開示を求められた場合を除く）
●取得した個人情報は個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。

STAYER

ワンセグ TV/FM/AM ラジオ 保証書

商品名	：	ワンセグ TV/FM/AM ラジオ
商品型番	：	ST-POR01BK
保証期間	：	お買上げ日より6ヶ月間
お買上げ日	：	年　月　日
お名前	：	
ご住所	：	
TEL	：	
販売店名	：	

保証内容

1．取扱説明書、注意事項に従った正常な使用状態で、お買上げ後6ヶ月間、本製品が万一故障した場合は本保証書を製品に添付のうえ弊社修理受付窓口までお送りいただくか、表記のお買上げ店まで領収書と共にご持参いただければ無料で修理いたします。
この場合交通費、送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。
またお買上げ店と当社間の運賃諸掛かりにつきましても一部ご負担いただく場合があります。

2．保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
（1）取扱い上の不注意、誤用、乱用による故障及び損傷
（2）不当な修理、改造、分解、掃除、異常電圧に原因する故障
（3）火災、地震、水害などの天災地変、公害による故障及び損傷
（4）保管上の不備、手入れの不備による故障
（5）保証書の提示がない場合および必要事項（購入日、販売店名）の記入がない場合
（6）本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in JAPAN）

3．保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。

4．本保証書の表示について、ご不明な点は弊社までお問合せ下さい。

●お問合せ/修理受付窓口　株式会社 ステイヤー
受付時間　午前10時～午後5時（土日、夏・冬休暇、祝祭日除く）
電話番号　03-6228-6530
Eメール　support@stayer.co.jp
会社住所　東京都中央区京橋2-12-11杉山ビル6F